pt

SUUNTO CORE

GUIA RÁPIDO

trekinn outdoorstore

MODOS E VISUALIZAÇÕES



HORA

- data
- segundos
- hora dupla
- nascer e pôr do Sol
- cronómetro
- temporizador
- vazio

BÚSSOLA

- hora
- pontos cardeais
- orientação

ALTI & BARO

altímetro

- gravador de registos
  - registar diferença de altura
  - registar subida
  - registar descida
- medidor da diferença de altitude
- temperatura
- vazio

barómetro

- temperatura
- gravador de registos
- referÍncia para a altitude
- hora
- vazio

indicador de profundidade

- gravador de registos
- temperatura
- hora

trekinn outdoorstore

CONTEÚDO DO MENU

memory
- alti-baro
- logbook
- rec. interval

time-date
- alarm
- countdown
- time
- dual time
- date

sunrise
- location
- region
- city

alti-baro
- reference
- profile
- storm alarm

compass
- declination

general
- button tone
- tone guide
- backlight
- language

units
- time
- date
- temperature
- air pressure
- altitude

trekkinn outdoorstore

SÍMBOLOS NO VISOR



1 Suunto Core em poucas palavras 3
2 Manuais do Suunto Core 4
Manual 1: Guia rápido 4
Manual 2: Guia do utilizador 4
3 Iniciar 5
Definições básicas 5
Modos 5
Visualizações 6
Menu 7
Luz de fundo 8
Bloqueio de botões 8
Alterar valores 8
4 Serviço ao cliente da Suunto 9

trekinn outdoorstore

1 SUUNTO CORE EM POUCAS PALAVRAS

O Suunto Core foi concebido para pessoas como o utilizador, que apreciam a vida ao ar livre e actividades ao ar livre, como escalada, caminhada, mergulho e muitas outras, desde recreativas às mais radicais. O seu Suunto Core irá ajudá-lo a tirar o máximo partido das suas actividades favoritas ao ar livre, quaisquer que elas sejam.

O Suunto Core combina um altímetro, barómetro e bússola electrónica num único dispositivo. Dispõe, também, de relógio, cronómetro e funções de calendário.

⚠ ***ADVERTÊNCIA!*** *Este dispositivo não foi concebido para mergulho submarino.*

trekkinn outdoorstore

2 MANUAIS DO SUUNTO CORE

Existem 2 manuais do Suunto Core:

Manual 1: Guia rápido

Como navegar, uma apresentação da estrutura básica da interface do utilizador, e como começar.

Recomendamos que se familiarize com o Guia rápido e aprenda a navegar antes de começar a explorar as funções.

Manual 2: Guia do utilizador

Funcionalidades e como utilizá-las com o recurso a exemplos de utilizadores.

Recomendamos que leia com atenção estes manuais pela ordem aqui apresentada. Desta forma, poderá certamente começar a utilizar o seu Suunto Core com confiança.

trekinn outdoorstore

3 INICIAR

Definições básicas

Prima qualquer botão e o Suunto Core será activado. Em seguida, defina o idioma, as unidades (sistema imperial ou métrico), hora e data. Utilize o botão superior direito [+] e o botão inferior direito [- Light] para alterar as definições. Aceite e desloque-se para o item de menu seguinte premindo o botão central direito [Mode]. Pode voltar ao item de menu anterior, a qualquer momento, premindo o botão inferior esquerdo [View]. Depois de ter efectuado todas as definições, pode começar a utilizar as funções básicas de relógio do Suunto Core.



NOTA: *Para obter leituras correctas, é necessário definir o altímetro, o barómetro e a bússola. Consulte o Manual do Utilizador para obter mais informações sobre como efectuar devidamente estas definições.*

Modos

O seu Suunto Core dispõe de três modos: **TIME**, **ALTI & BARO** e **COMPASS**. Estes modos são explicados detalhadamente no Manual do Utilizador. O modo

activado é indicado por um rectângulo em redor do nome do modo. Pode alternar entre os modos principais com o botão central direito [Mode]. Experimente!

Visualizações

Cada modo dispõe de um conjunto de visualizações, que pode aceder com o botão inferior esquerdo [View]. As visualizações são apresentadas na parte inferior do visor. As visualizações incluem informações adicionais sobre o modo activado, por exemplo: Visualização dos segundos como informação adicional no modo **TIME**. Além disso, algumas visualizações são interactivas.

O Suunto Core dispõe de quatro visualizações interactivas:

- Cronómetro (modo **TIME**)
- Temporizador (modo **TIME**)
- Gravador de registos (modo **ALTI & BARO**)
- Medidor de diferença de altitude (modo **ALTI & BARO**)

Quando as visualizações interactivas estiverem activas, pode iniciar, parar e reiniciá-las com o botão superior esquerdo [Start Stop], e pode redefini-las mantendo premido o botão superior direito [+]. Deixe o cronómetro no modo **TIME** e experimente-o!



Menu

No **MENU**, pode alterar valores, definições gerais e as unidades ou visualizar os registos guardados no livro de registos. Para aceder ao **MENU**, mantenha premido o botão central direito [Mode] enquanto estiver no modo **TIME**, **ALTI & BARO** ou **COMPASS**. Os segmentos na parte exterior do visor indicam o seu tempo de transição.



Saia do **MENU** premindo o botão superior esquerdo [Start Stop]. Sempre que estiver disponível uma opção de saída em **MENU**, esta é indicada com um "X" no visor junto do botão [Start Stop]. Pratique entrando e saindo do **MENU**!



Luz de fundo

Pode activar a luz de fundo em qualquer modo, premindo o botão inferior direito [- Light]. A luz de fundo desligar-se-á automaticamente após 5 segundos. Se quiser ver a luz de fundo enquanto está no **MENU**, é necessário activá-la no modo **TIME**, **ALTI & BARO** ou **COMPASS** antes de aceder ao **MENU**. A luz de fundo volta ao normal quando regressar a um modo.

Bloqueio de botões

Pode activar e desactivar o bloqueio de botões mantendo premido o botão inferior direito [-Light].

NOTA: *Pode alterar as visualizações e utilizar a luz de fundo quando o bloqueio de botões estiver activado.*

Alterar valores

Para alterar uma definição, tem que estar no **MENU**. Para aceder ao **MENU**, mantenha premido o botão central direito [Mode] enquanto estiver no modo **TIME**, **ALTI & BARO** ou **COMPASS**. As alterações que efectuar no **MENU** ficam imediatamente activas. Por exemplo, se aceder a **TIME-DATE** no **MENU** e alterar a hora de 12:30 para 11:30 e sair. A hora será definida para 11:30.

4 SERVIÇO AO CLIENTE DA SUUNTO

Não hesite em contactar o serviço ao cliente da Suunto. Os tutoriais, as actualizações aos manuais e outras informações também podem ser encontrados no site www.suunto.com. Recomendamos que consulte todas estas opções antes de contactar o serviço de cliente.

Serviço ao cliente global	+358 2 284 11 60
Suunto EUA	+1 (800) 543-9124
Suunto Canadá	+ 1 (800) 776-7770
Site da Suunto	www.suunto.com

trekkinn outdoorstore

trekkinn outdoorstore

SUUNTO

www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.